

Scheda di regolazione dell'impianto a pavimento

Usa questa scheda insieme alla guida online. Compilala prima di modificare qualunque impostazione: una situazione iniziale chiara permette di capire che cosa è cambiato e di consegnare dati utili al tecnico.

OSSERVA E ANNOTA. Non aprire, smontare o forzare componenti. Curva climatica, portate, valvole, attuatori e parametri del generatore vanno verificati da un tecnico con la documentazione dell'impianto.

01 Dati dell'impianto

INDIRIZZO / RIFERIMENTO IMPIANTO	DATA DEL RILIEVO
GENERATORE E MODELLO	TIPO DI REGOLAZIONE / CENTRALINA
NUMERO TOTALE DI CIRCUITI	PAVIMENTO / RIVESTIMENTO

02 Mappa: stanza → zona → circuito

Non indovinare le associazioni: usa planimetria, etichette e schema dei comandi. Lascia vuoto ciò che deve essere verificato.

Stanza / area	Zona / termostato	Circuito/i	Lunghezza o portata di progetto	Note

03 Situazione iniziale

Temperatura esterna		Mandata	
Ritorno		Programma attivo	
Ora inizio osservazione		Ora fine osservazione	

Diario delle modifiche e verifica

Registra una sola modifica per riga. Il tempo di risposta non è universale: attendi cicli completi e confronta condizioni esterne e d'uso ragionevolmente simili.

04 Diario: una variabile alla volta

Data e ora	Ambiente / sintomo	Unica variabile modificata	Prima → dopo	Condizioni e risultato

05 Sequenza di controllo

1 Descrivi il sintomo Ambiente, scostamento, orario e frequenza.	2 Salva i valori iniziali Fotografie e dati prima di ogni modifica.
3 Ricostruisci la mappa Termostato → attuatore → circuito → stanza.	4 Scegli il livello Mandata, portata, zona oppure circuito.
5 Cambia una variabile Solo se prevista per l'utente e dal manuale.	6 Aspetta e confronta Osserva cicli completi in condizioni simili.

QUANDO FERMARSI	CHE COSA CONSEGNARE AL TECNICO
Fermati se manca la mappa dei circuiti, compare una perdita o un allarme, la portata resta assente con richiesta attiva oppure occorre aprire quadri, smontare attuatori, manovrare valvole o cambiare parametri tecnici.	Questa scheda, fotografie dell'intero collettore e dei dettagli leggibili, planimetria o schema disponibile, dati del generatore, manuali, descrizione del sintomo e modifiche già eseguite.